

gebruiksaanwijzing

ERRES

verwarmingsdeken BV 3

De bovenstaande opgaven zijn uit de ervaring bepaald en kunnen gelden als gemiddelden. Een ieder zal voor zichzelf moeten bepalen, wat onder bepaalde omstandigheden het aangenaamst is.

WASSEN

De ERRES verwarmingsdeken kan normaal gewassen worden. Het verdient aanbeveling de volgende punten in acht te nemen:

- a. Gebruik lauw sop van een goede vlokkenzeep of wasmiddel. De hoeveelheid sop moet ten opzichte van de deken zeer ruim genomen worden.
- b. Was de deken door deze op en neer te bewegen in het sop.
- c. Spoel tweemaal na in veel koud water.
WRING DE DEKEN NIMMER, DOCH DRUK DEZE MET DE HAND UIT.
- d. Om ongewenst krimpen te voorkomen, de deken in de breedte over een droogstok hangen (dus zo, dat de smalle zijde op de stok rust). Is de deken droog, dan deze eerst opborstelen en daarna met de hand eerst in de breedte en dan in de lengte voorzichtig wat oprekken. **DROOG DE DEKEN NIET IN DE ZON.**
- e. **NIET CHEMISCH REINIGEN.**

ALGEMEEN

Het is niet aan te bevelen de deken uit te kloppen. Het weefsel is hier niet op berekend en bovendien zouden de verwarmingsdraden kunnen breken. Is de deken stoffig geworden, dan kan zij voorzichtig worden uitgeschud.

Indien na een langdurige gevouwen opslag (in de zomer) op de vouwnaden de haren zijn plat gedrukt, dan kan dat door even opborstelen weer in orde gemaakt worden.

De ERRES verwarmingsdeken BV 3 veroorzaakt geen radiostoring.


GARANTIE

Vraag het garantiebewijs dadelijk aan bij Uw handelaar. Bij dit garantiebewijs behoort een briefkaart, waarop het typenummer en fabrieksnummer van de deken, alsmede de datum van koop moeten worden ingevuld. Deze briefkaart moet door U ondertekend binnen drie dagen na de koopdatum aan ons adres: R. S. Stokvis en Zonen, Afd. Electriche Huishoudelijke apparaten te Rotterdam worden opgezonden.

U voorkomt hierdoor moeilijkheden bij eventuele reparatie van Uw verwarmingsdeken.

Moet de deken ter reparatie worden opgezonden, dan vermeldt men zo goed mogelijk de aard van de opgetreden storing.

Draag bij verzending zorg voor een degelijke verpakking.



ERRES

verwarmingsdeken BV 3

DOEL

Het doel van de ERRES verwarmingsdeken is het compenseren van warmteverlies, dat optreedt als het menselijk lichaam een hogere temperatuur bezit dan de omgeving. De deken moet dan ook niet gezien worden als een warmtebron, die hoge temperaturen kan bereiken. Van een in de open lucht ingeschakelde deken zal de temperatuur niet merkbaar hoger worden dan die van de omgeving.

VEILIGHEID

De deken wordt met elektrische stroom verwarmd. De constructie van de deken en de bijbehorende voorschakeldoos is zo solide, dat het gebruik absoluut ongevaarlijk is. De spanning op de verwarmingsdraden is maximaal 10 volt.

De deken is bovendien voorzien van een speciale steker, die alleen past op de voorschakeldoos, waardoor het onmogelijk is de deken rechtstreeks op het lichtnet aan te sluiten.

De ERRES verwarmingsdeken BV 3 is goedgekeurd door de N.V. tot Keuring van Elektrische Materialen te Arnhem (KEMA), terwijl de fabricage onder voortdurende controle van deze instelling geschiedt.

PLAATS VAN DE DEKEN IN HET BED

De verwarmingsdeken dient geheel uitgespreid, tussen het bovenlaken en de daarover liggende deken(s) te worden gelegd.

ELKE ANDERE WIJZE VAN GEBRUIK DAN GEHEEL UITGESPREID, IS AF TE KEUREN.

De veronderstelling, dat een grotere plaatselijke warmte kan worden verkregen door de deken in opgerolde of opgevouwen toestand te gebruiken, is onjuist. Gebruik van de deken in deze vorm is af te raden, daar dan beschadiging van de verwarmingsdraden kan optreden.

De beste plaats van de deken is aan het voeteneinde van het bed. Immers, de taak van de deken is het compenseren van warmteverlies en deze is het noodzakelijkst op de plaatsen, die het verst van het hart verwijderd zijn, de voeten.

IN GEBRUIK STELLEN

De ERRES verwarmingsdeken BV 3 bestaat uit twee gedeelten — de voorschakeldoos en de deken. Controleer eerst of de voorschakeldoos geschikt is voor die netspanning, waarop zij zal worden aangesloten. De juiste netspanning van de voorschakeldoos is aangegeven op het typeplaatje, dat tegen de onderkant van deze doos is bevestigd. Defecten, veroorzaakt door aansluiting op een andere netspanning dan aangegeven op het typeplaatje, vallen niet onder garantie. De deken is alleen geschikt voor wisselstroom.

De deken wordt op de voorschakeldoos aangesloten met het snoer, dat hiertoe is voorzien van een speciale steker.

DEZE STEKER MAG NIMMER DOOR EEN NORMALE STEKER WORDEN VERVANGEN.

WARMTEREGELING

Op de voorschakeldoos bevindt zich een schakelknop, die in vier standen geplaatst kan worden, t.w. 0, 1, 2 en 3.

In de stand 0 is de deken uitgeschakeld, in de standen 1, 2 en 3 is de stroomtoevoer naar de deken respectievelijk 10, 20 en 30 watt. De geringste verwarming wordt verkregen in stand 1 de grootste warmte in stand 3.

GEBRUIK VAN DE DEKEN

Bij het gebruik van de deken moeten twee toepassingsmogelijkheden worden onderscheiden:

- a. het drogen en voorverwarmen van het bed.
- b. continu gebruik om warmteverlies te compenseren.
- a. Bij het in ons land heersende klimaat is het drogen en warmhouden van het bed vaker van groter belang dan het voorverwarmen. Hiertoe moet de verwarmingsdeken minstens een uur voor het naar bed gaan in stand 2 of 3 worden ingeschakeld.
- b. Bij gebruik gedurende de nacht moet de verwarming worden ingesteld, afhankelijk van de temperatuur van de slaapkamer. In de regel is het bij niet-vriezende weer voldoende de schakelaar in te stellen op stand 1. Bij grotere koude (vorst) zal de schakelaar op stand 2 gezet moeten worden. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit en het aantal van de overige gebruikte dekens.

DE ERRES DEKEN BV3 IS MOTVRIJ