


Laagfrequent Versterker



Versterker ERRES III.

Op de frontplaat bevinden zich:

2 stopcontacten voor de aansluiting van accu- en anode-batterij.

Eén dezer stopcontacten wordt door een snoer met twee driepolige stekkers verbonden aan eenzelfde stopcontact op den ontvanger Erres I of II.

Het tweede stopcontact op den versterker wordt aan de batterijen gesloten. Hierdoor kunnen ontvanger en versterker tezamen op één accu en één anode-batterij worden aangesloten.

Snoeren en stekkers worden gratis bijgeleverd:

2 lampcontacten voor Philips of Fransche ontvanglamp.

2 dempingsweerstand van resp. .5 en .3 Megohm in veerende clips.

1 knop van den regelweerstand voor de gloei-stroomsterkte.

1 stopcontact voor aansluiting aan den ontvanger.

2 stopcontacten voor aansluiting van hoofd- of luidsprekende telefoons.

Prijs per stuk f75.—